

"TIR SUR CIBLE SOFT"

Règles du jeu



But du jeu :

Viser la cible au centre bien entendu et remporter un maximum de points !

Installation du jeu :

Insérer les 2 pieds en métal sous le jeu pour pouvoir le poser au sol ensuite.

Âge minimum :

8 ans.



AVERTISSEMENT TIR A L'ARC !

AVERTISSEMENT : Ne pas laisser vos enfants tirer à l'arc sans surveillance. Stocker l'arc hors de portée des enfants.
Lire attentivement les instructions avant utilisation.
La mauvaise utilisation et/ou le manque d'attention peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles.
Pour les arcs démontables, avant de monter la corde, vérifier que les branches soient bien fixées sur la poignée.
Ne pas bander l'arc et relâcher la corde en l'absence de flèche.
Utiliser ce produit exclusivement dans un espace adapté. S'assurer que la flèche puisse s'arrêter en sécurité si elle manque la cible.
S'assurer que personne se trouve devant, derrière ou à côté de la cible lorsque l'archer bande l'arc ou tir.
Viser et tirer exclusivement sur une cible adaptée. L'arc ne doit pas être utilisé en prenant pour cible une personne ou un animal. Ne jamais tirer vers le haut.
Utiliser toujours des flèches adaptées à votre allonge. Ne tirer qu'une seule flèche à la fois.
Ne jamais utiliser un arc, une flèche ou une corde endommagé.
Aucune partie du corps ne doit être en contact avec la flèche lors du tir. Toujours utiliser des protections adaptées (protections avant bras, protection des doigts).
Ne jamais laisser quelqu'un récupérer les flèches tant qu'elles n'ont pas toutes été tirées.
Ne pas stocker l'arc dans un endroit humide.
Retrouver d'autres informations sur www.geologic.org

Disponible à la location sur www.jfd-evenement.com !

